

# Kruhová řezačka DSPIAE PT-C / MT-EC

## Návod k obsluze



### 1. Rozbalení a kontrola

- Zkontrolujte, zda je v balení protiskluzová samolepka, čepel (a imbus klíček u MT-EC).
- Součástky by měly být čistě zabalené, bez vad na povrchu.

### 2. Nastavení průměru řezu

1. Otočným knoflíkem uvolněte čep držící čepel.
2. Posuňte rameno kolmo podle požadovaného poloměru (1–50 mm).
3. Utáhněte pevně čep, aby se čepel při řezání neposunula.

### 3. Vložení a výměna čepele

- Uvolněte malou maticku a vyjměte dvojici pružin, která drží čepel.
- Vložte novou čepel mezi pružiny a matku lehce zašroubujte k přiměřenému tlaku.
- Dbejte na bezpečnost — čepel je velmi ostrá!

### 4. Řezání kružnic

- Umístěte hrot řezačky na střed místa řezu.
- Přidržte pevně a opatrně otáčejte nástrojem v kruhu.
- Nepoužívejte nadměrný tlak — čepel řeže velmi precizně.

### 5. Údržba a bezpečnost

- Po každém použití očistěte čepel a tělo nástroje od zbytků papíru nebo lepicí pásky.
- Výměna čepelí nebo operace vnitřních částí doporučena na rovné, čisté ploše.
- Používejte ochranné rukavice při výměně čepele.

**Nástroj obsahuje velmi ostrou čepel. Držte mimo dosah dětí!**