

JM FIX

PT-C

Přípravek ke kruhové řezačce DSPIAE PT-C pro tvorbu soustředných kruhů.

Je vyrobena z kvalitního čirého akrylového 4mm plastu a osazena protiskluzovými silikonovými nožičkami.

Je přesně vyřezána laserovou technologií.

Videonávod a další naše další produkty najdete na

www.jm-modely.cz



Vyrobena v ČR.

Výrobcem je JM Modely, Josef Marek,

Třebízského 377, Dašice 53303

email: jm_modely@gmail.com

Web: www.jm-modely.cz

Tel. 773 998 582



0123710300014

Pracovní postup:

1. Pro dosažení přesných soustředných kruhů pečlivě dodržujte následující pracovní postup a dodržujte zásady bezpečné práce s ostrými předměty a držte řezačku mimo dosah dětí!
2. Požadovanou velikost maskovacího papíru, nebo pásky s dostatečnou rezervou nalepte na řezací podložku.
3. Nastavte poloměr jednoho z požadovaných soustředných kruhů na řezačce DSPIAE.
4. Umístěte řezačku na maskovací papír vešel, a aby roh řezačky s nápisem „PT-C“ směřoval do pravého bližšího rohu dle obrázku na obalu.
5. Vyřezejte opatrně první z kruhů.
6. Jednou rukou zajistěte polohu řezačky proti posunutí a opatrně nasuňte přípravek k řezačce tak, aby poloha vygravírovaného nápisu „PT-C“ na přípravku byla shodná s polohou nápisu „PT-C“ na řezačce dle obrázku.
7. Druhou rukou přidržte přípravek proti posunutí a opatrně řezačku vyjměte z přípravku, tak aby se přípravek neposunul.
8. Nastavte poloměr druhého z požadovaných soustředných kruhů na řezačce DSPIAE.
9. Přidržte přípravek proti posunutí a opatrně řezačku vložte nazpět do přípravku, tak aby se přípravek neposunul. Opět dodržte správnou orientaci řezačky tak, aby se shodovala pozice nápisů „PT-C“ na řezačce i přípravku.
10. Opatrně vyřezejte druhý z kruhů.
11. Nyní můžete řezačku i přípravek přemístit a vyřezanou masku opatrně odlepit špičatou pinzetou – nejdříve odlepte nežádoucí přebytečný papír kolem a uvnitř kruhů a požadované kroužky až na závěr.
12. Ať se model vydaří! 😊